

**W A G A
E L E K T R O N I C Z N A**

ANGEL AP (VER. EX)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**„AKADEMIK” S.P.
61-701 POZNAŃ, POLAND
UL. Fredry 7 TEL.FAX 061/852 66 61
S A L O N S P R Z E D A Ź Y
61-567 POZNAŃ, UL. GÓRNA WILDA 99D
TEL.061/ 835 10 73, FAX 835 11 85
E-mail:info@akademik.com.pl
<http://www.akademik.com.pl>**

ZAPEWNIAMY: - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- stałą sprzedaż materiałów eksploatacyjnych

Z A P R A S Z A M Y D O W S P Ó Ł P R A C Y

DANE TECHNICZNE WAGI

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE	Max = 15 kg
WARTOŚĆ DZIAŁKI MASY	e = d = 5g
WARTOŚĆ TARY	= - 9,995 KG
POJEMNOŚĆ WYŚWIETLACZA CENY	9999,99 zł / kg
POJEMNOŚĆ WŚWIETLACZA NALEŻNOŚCI	999,99 zł
RODZAJ WYŚWIETLACZA	podwójny typu LED, zielony
	Wysokość cyfr 15 mm
RODZAJ PRZETWORNIKA	Tensometryczny, zginany
KLAWIATURA	membranowa, wodoodporna
FUNKCJE WAGI:	

1. wskazanie masy, ceny jednostkowej i należności
2. programowanie 28 cen bezpośrednio dostępnych
3. programowanie 200 cen pośrednio dostępnych
4. sumowanie towarów ważonych i nie ważonych
5. sumowanie należności
6. obliczanie reszty
7. wyświetlenie dziennego utargu

ZAKRES TEMPERATURY	0°C; +35°C
ZASILANIE	220 V, 50 Hz
POBIERANA MOC	10 W
WYMIARY	(450 x 325 x 496) mm
MASA WŁASNA	7,3 kg

Waga typu ANGEL AP 15EX posiada legalizację Głównego Urzędu Miar. Waga została dopuszczona do użytku we wszystkich placówkach handlowych na terenie całej Polski. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

PRZYGOTOWANIE WAGI DO PRACY

1. Ustawić wagę na płaskiej, stabilnej powierzchni i wypoziomować wagę, używając czterech ruchomych nóżek, w ten sposób, aby pęcherzyk powietrza znalazł się w środku wskaźnika poziomym.
2. Włączyć przewód wagi do gniazdka zasilającego (220 V/50Hz).
3. Należy unikać nagłych, dużych zmian wartości temperatury otoczenia.
4. Waga nie powinna być włączona w pobliżu przewodów wysokiego napięcia, silników elektrycznych, odbiorników telewizyjnych i wszelkiego rodzaju sprzętu emitującego zakłócenia elektryczne.
5. Należy unikać nagłych zmian napięcia zasilania.
6. Miejsce eksploatacji wagi powinno być suche, wolne od przeciągu i oddziaływania źródeł ciepła.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI AP (WER. EX)

O P I S P R Z Y C I S K Ó W :

[0]...[9]	wprowadzenie danych liczbowych
[00]	wprowadzanie podwójnego zera
[C]	kasowanie cen jednostkowych kasowanie sumy należności kasowanie dziennej sumy należności
[ADD]	sumowanie należności za towary ważone
[FAD]	sumowanie należności za towary nie ważone
[TTP CALL]	wywołanie z pamięci sumy należności
[PAY]	obliczanie reszty
[MW]	programowanie cen jednostkowych PLU
[MR]	bezpośrednie wywołanie cen jednostkowych
[CAN]	kasowanie ostatniej wprowadzonej należności
[MODE]	zmiana trybu pracy
[ZERO]	ustawienie dokładnego wskazania zera
[TARE]	wprowadzanie „tary” kasowanie „tary”
[*]	uruchamianie drukarki
[ON/OFF]	włączanie i wyłączanie wyświetlacza wagi

1. WAŻENIE :

- **wprowadź cenę jednostkową z klawiatury**
- **następnie postaw towar na szalce**
- **potwierdzony zostaje proces ważenia sygnałem dźwiękowym z automatycznym dodaniem należności do dziennej sumy sprzedaży**
- **zdejmij towar z szalki**

U W A G A

- ➔ jeżeli klient kupuje tylko jeden towar ważony albo nie ważony, sprzedawca nie musi wykonywać żadnych innych operacji co znacznie przyspiesza obsługę w porównaniu do starszej wersji wagi (Angel 15-EX)
- ➔ istotna jest kolejność wykonanych operacji (tylko w przypadku wprowadzenia ceny jednostkowej z klawiatury) w przeciwnym razie sygnał dźwiękowy kończący operację dodania należności do dziennej sumy sprzedaży opóźni ją około 2 sekundy

2. WAŻENIE Z UŻYCIEM TARY :

- **umieść opakowanie towaru na szalce**
- **naciśnij przycisk [TARE]**
- **wprowadź cenę jednostkową towaru**
- **postaw towar na szalce**
- **zdejmij towar z szalki**

U W A G A Wartość tary jest automatycznie kasowana po każdym ważeniu.

3. SUMOWANIE NALEŻNOŚCI TOWARÓW WAŻONYCH I NIE WAŻONYCH:

- **wartość ważoną sumujemy przyciskiem [ADD],**
- **wartość nie ważoną sumujemy przyciskiem [FAD].**

U W A G A

- ➔ wartość sumy należności może być wywołana z pamięci po naciśnięciu przycisku [TTP CALL] , suma należności może być skasowana przez naciśnięcie przycisku [C] po zakończeniu transakcji

4. OBLICZANIE RESZTY (UZYCIE TEJ FUNKCJI JEST MOŻLIWE GDY NA WYŚWIETLACZU POKAZANA JEST SUMA NALEŻNOŚCI) :

- **nacisnąć przycisk [PAY],**
- **wprowadzić wpłatę gotówki klienta,**
- **nacisnąć przycisk [PAY],**
- **nacisnąć ponownie przycisk [PAY] w celu wyjścia z tej funkcji.**

U W A G A

- ➔ Funkcje 3 i 4 tj sumowania i obliczania reszty mogą być uaktywnione jedynie w przypadku gdy do wagi podłączona jest drukarka paragonów.

5. WPISANIE CEN JEDNOSTKOWYCH (PLU) DO PAMIĘCI.

- **waga posiada 28 pamięci z dostępem bezpośrednim (28 przycisków PLU) oraz 200 pamięci z dostępem pośrednim (od 0 do 199).**
- **Przygotowanie wprowadzania ceny jednostkowej o bezpośrednim dostępie :**
 - **wprowadź cenę jednostkową,**
 - **naciśnij przycisk [MW],**
 - **naciśnij jeden z wybranych przycisków PLU.**
- **Przygotowanie pamięci o dostępie pośrednim :**
 - **wprowadź cenę jednostkową,**
 - **naciśnij przycisk [MW],**
 - **wprowadź cenę jednostkową pod wybrany adres PLU,**
 - **naciśnij przycisk [MW]**

6. **WYWOŁANIE CENY Z PAMIĘCI O :**
- **dostępie bezpośrednim:**
 - naciśnij jeden z przycisków pamięci bezpośredniej,
 - połóż towar na szalce,
 - zdejmij towar z szalki.
 - **dostępie pośrednim:**
 - wprowadź numer adresu PLU
 - naciśnij przycisk [MR],
 - połóż towar na szalce,
 - zdejmij towar z szalki.

7. **KASOWANIE WARTOŚCI SPRZEDAŻY:**

Jeżeli towar znajduje się na szalce oraz nastąpił wpis do dziennej sprzedaży (długi sygnał dźwiękowy) naciśnij klawisz [CAN] bez zdejmowania towaru z szalki; nastąpi wtedy odjęcie należności ostatniej pozycji z sumy dziennej sprzedaży

U W A G A

- ➔ Funkcja ta umożliwi wykasowanie z dziennej wartości sprzedaży błędnie wprowadzone dane a także skasowanie rezultatu obliczenia należności, gdy z pamięci została wywołana niewłaściwa cena.

8. **ODCZYT DZIENNEJ WARTOŚCI SPRZEDAŻY:**

- **pamięci z dostępem bezpośrednim:**
 - naciśnij przycisk [MODE]
 - naciśnij jeden z przycisków pamięci bezpośredniej (na pozycjach wyświetlacza **NALEŻNOŚĆ** oraz **MASA** ukaże się dzienna wartość sprzedaży a na **CENA**, ogólna liczba transakcji w ciągu dnia),
- **całkowitej dziennej wartości sprzedaży:**
 - naciśnij przycisk [MODE]
 - naciśnij [TIP CALL]

UWAGA 1: aby opuścić ten tryb należy nacisnąć ponownie przycisk [MODE]

UWAGA 2: aby wykasować całą dzienną wartość sprzedaży należy nacisnąć przycisk [C]

UWAGA 3: **ERROR 9** - to hasło na wyświetlaczu sygnalizuje przepełnienie pamięci całkowitej dziennej sprzedaży , należy wykonać odczyt dziennej wartości sprzedaży (patrz pkt 8 oraz Uwaga nr 2)