

**W A G A
E L E K T R O N I C Z N A**

ANGEL AP (VER. MX)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**„AKADEMIK” S.P.
61-701 POZNAŃ, POLAND
UL. Fredry 7 TEL.FAX 061/852 66 61
SALON SPRZEDAŻY
61-567 POZNAŃ, UL. GÓRNA WILDA 99D
TEL.061/ 835 10 73, FAX 835 11 85
E-mail:zamowienia@akademik.com.pl**

ZAPEWNIAMY: - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- stałą sprzedaż materiałów eksploatacyjnych

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

DANE TECHNICZNE WAGI

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE	Max = 15 kg
WARTOŚĆ DZIAŁKI MASY	e = d = 5g
WARTOŚĆ TARY	= - 9,995 KG
POJEMNOŚĆ WYŚWIETLACZA CENY	9999,99 zł / kg
POJEMNOŚĆ WŚWIETLACZA NALEŻNOŚCI	999,99 zł
RODZAJ WYŚWIETLACZA	podwójny typu LED, zielony
	Wysokość cyfr 15 mm
RODZAJ PRZETWORNIKA	Tensometryczny, zginany
KLAWIATURA	membranowa, wodoodporna
FUNKCJE WAGI:	

1. wskazanie masy, ceny jednostkowej i należności
2. programowanie 5 cen bezpośrednio dostępnych
3. programowanie 200 cen pośrednio dostępnych
4. sumowanie towarów ważonych i nie ważonych
5. sumowanie należności
6. obliczanie reszty

ZAKRES TEMPERATURY	0°C; +35°C
ZASILANIE	220 V, 50 Hz
POBIERANA MOC	10 W
WYMIARY	(450 x 325 x 496) mm
MASA WŁASNA	7,3 kg

Waga typu ANGEL AP 15MX posiada legalizację Głównego Urzędu Miar. Waga została dopuszczona do użytku we wszystkich placówkach handlowych na terenie całej Polski. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

PRZYGOTOWANIE WAGI DO PRACY

1. Ustawić wagę na płaskiej, stabilnej powierzchni i wypoziomować wagę, używając czterech ruchomych nóżek, w ten sposób, aby pęcherzyk powietrza znalazł się w środku wskaźnika poziomu.
2. Włączyć przewód wagi do gniazdka zasilającego (220 V/50Hz).
3. Należy unikać nagłych, dużych zmian wartości temperatury otoczenia.
4. Waga nie powinna być włączona w pobliżu przewodów wysokiego napięcia, silników elektrycznych, odbiorników telewizyjnych i wszelkiego rodzaju sprzętu emitującego zakłócenia elektryczne.
5. Należy unikać nagłych zmian napięcia zasilania.
6. Miejsce eksploatacji wagi powinno być suche, wolne od przeciągu i oddziaływania źródeł ciepła.

INSTRUKCJA OBSŁUGI WAGI AP (WER. MX)

Opis przycisków:

[0]...[9]	wprowadzenie danych liczbowych
[M1]...[M5]	przyciski pamięci bezpośredniej
[00]	wprowadzanie podwójnego zera
[C]	kasowanie cen jednostkowych kasowanie sumy należności kasowanie dziennej sumy należności
[ADD]	sumowanie należności za towary ważone
[FAD]	sumowanie należności za towary nie ważone
[TTP CALL]	wywołanie z pamięci sumy należności
[PAY]	obliczanie reszty
[MW]	programowanie cen jednostkowych PLU
[MR]	bezpośrednie wywołanie cen jednostkowych
[ZERO]	ustawienie dokładnego wskazania zera
[TARE]	wprowadzanie „tary” kasowanie „tary”
[*]	uruchamianie drukarki
[ON/OFF]	włączanie i wyłączanie wyświetlacza wagi

1. WAŻENIE:

- wprowadź cenę jednostkową z klawiatury
- następnie postaw towar na szalce
- potwierdzony zostaje proces ważenia sygnałem dźwiękowym
- zdejmij towar z szalki

2. WAŻENIE Z UŻYCIEM TARY :

- umieść opakowanie towaru na szalce
- naciśnij przycisk [TARE]
- wprowadź cenę jednostkowa towaru
- postaw towar na szalce
- zdejmij towar z szalki

- **UWAGA!!!** Wartość tary jest automatycznie kasowana po każdym ważeniu.

3. SUMOWANIE NALEŻNOŚCI TOWARÓW WAŻONYCH I NIE WAŻONYCH:

- wartość ważoną sumujemy przyciskiem [ADD],
- wartość nie ważoną sumujemy przyciskiem [FAD].

UWAGA !!!

wartość sumy należności może być wywołana z pamięci po naciśnięciu przycisku [TTP CALL] , suma należności może być skasowana przez naciśnięcie przycisku [C] po zakończeniu transakcji

4. OBLICZANIE RESZTY (UŻYCIEM TEJ FUNKCJI JEST MOŻLIWE GDY NA WYŚWIETLACZU POKAZANA JEST SUMA NALEŻNOŚCI) :

- nacisnąć przycisk [PAY],
- wprowadzić wpłatę gotówki klienta,
- nacisnąć przycisk [PAY],
- nacisnąć ponownie przycisk [PAY] w celu wyjścia z tej funkcji.

UWAGA

Funkcje 3 i 4 tj sumowania i obliczania reszty mogą być uaktywnione jedynie w przypadku gdy do wagi podłączona jest drukarka paragonów.

5. WPISANIE CEN JEDNOSTKOWYCH (PLU) DO PAMIĘCI.

- waga posiada 5 pamięci z dostępem bezpośrednim (5 przycisków PLU) oraz 200 pamięci z dostępem pośrednim (od 0 do 199).
- Przygotowanie wprowadzania ceny jednostkowej o bezpośrednim dostępie:
 1. wprowadź cenę jednostkową,
 2. naciśnij przycisk [MW],
 3. naciśnij jeden z wybranych przycisków PLU.
- Przygotowanie pamięci o dostępie pośrednim :
 1. wprowadź cenę jednostkową,
 2. naciśnij przycisk [MW],
 3. wprowadź cenę jednostkową pod wybrany adres PLU,
 4. naciśnij przycisk [MW].

6. WYWOŁANIE CENY Z PAMIĘCI O :

a.) dostępie bezpośrednim:

- naciśnij jeden z przycisków pamięci bezpośredniej,
- połóż towar na szalce,
- zdejmij towar z szalki.

b.) dostępie pośrednim:

- wprowadź numer adresu PLU
- naciśnij przycisk [MR],
- połóż towar na szalce,
- zdejmij towar z szalki.